

1000FLT

Fluorescent Light Tester

Sikkerhedsinformation

Gå til www.fluke.com for at registrere dit produkt og finde flere oplysninger.

En **Advarsel** angiver forhold og fremgangsmåder, som er farlige for brugeren.

Advarsel

Sådan forhindres risikoen for elektrisk stød, brand eller personskade:











- **Læs alle sikkerhedsoplysninger, før du anvender produktet.**
- **Læs alle instruktioner nøje.**
- **Anvend kun produktet som angivet, ellers kan produktbeskyttelsen blive beskadiget.**
- **Brug ikke produktet i nærheden af eksplosiv gas, dampe eller i fugtige eller våde omgivelser.**
- **Anvend aldrig produktet, hvis det ikke fungerer korrekt.**
- **Deaktiver produktet, hvis det er beskadiget.**
- **Hold fingrene bag fingerafskærmningerne på produktet.**
- **Tilslut ikke direkte til nettet.**
- **Luk, og lås batteridøren, inden du bruger produktet.**
- **Brug ikke VoltAlert™, hvis LED testindikatoren ikke blinker, når du aktiverer funktionen.**
- **Test VoltAlert™ på en kendt spændingskilde før og efter brug for at sikre, at produktet fungerer korrekt.**

- Under brugen af VoltAlert™ skal du være opmærksom på, at selv om testindikatoren ikke gløder, eller bipperen ikke giver lyd, så kan der stadig være farlig spænding til stede.

VoltAlert™ indikerer den aktive spænding i tilstedeværelsen af elektriske felter af tilstrækkelig styrke, genereret fra kilde-spændingen (EL-NETTET). Hvis feltstyrken er lav, indikerer produktet måske ikke farlige spændinger. Der forekommer mangel på indikation, hvis produktet ikke er i stand til at føle tilstedeværelsen af spænding, hvilket kan være påvirket af mange faktorer, der omfatter, men ikke er begrænset til:

- Afskærmede ledninger/kabler
 - Ledere, der er jordet ved siden af hinanden
 - Tykkelse og type isolering
 - Afstand fra strømkilden
 - Fuldt-isolerede brugere, der undgår en effektiv jordforbindelse
 - Modtagere i forsænkede stikdåser og/eller forskelle i stikdåsedesign
 - Tilstanden af produktet og batterierne
- Pas på, at forlængerstangen ikke får kontakt med en aktiv spændingskilde.
 - Berør ikke forlængerstangen, mens du udfører LAMPETESTEN. Selv om kilde-spændingen til LAMPETESTEN ikke anses for at være i fare for at give elektrisk stød eller elektrisk forbrænding, så kan kilden medføre en mindre smerte eller overraskelse.
 - Må kun bruges af kompetente medarbejdere.

Signaturforklaringer

Signatur	Beskrivelse
	Vigtige oplysninger. Se vejledningen.
	Farlig spænding.
	Afbryder
	Bip
	Batteri
	Overholder relevante australske standarder.
	Opfylder EU- og EFTA-krav.
	Stemmer overens med de relevante sydkoreanske EMC-standarder.
	Overholder relevante nordamerikanske sikkerhedsstandarder.
	Dette produkt er i overensstemmelse med kravene om afmærkning i WEEE-direktivet (2002/96/EC). Det påhæftede mærkat angiver, at du ikke må bortskaffe dette elektriske/elektroniske produkt via husholdningsaffald. Produktkategori: Med reference til kravene i WEEE-direktivets bilag I klassificeres dette produkt som et produkt til "overvågning og kontrolinstrumentering" i kategori 9. Dette produkt må ikke bortskaffes usorteret i almindeligt affald. Se Flukes hjemmeside for genbrugsoplysninger.

Sikkerhedsdata

Batteritype 4 x AA Alkaline IEC LR6

Driftstemperatur -10 °C til +50 °C

Højde over havet ved betjening <2000 m

Ballasttest 20 kHz

Ballasttype

Elektronisk 20 kHz

Magetisk 50 Hz til 60 Hz

VoltAlert™ 85 V AC til 277 V AC

40 Hz til 70 Hz

≤8 cm (3") afstand

BEGRÆNSET GARANTI OG BEGRÆNSNING PÅ ANSVAR

Hovedkabinettet på dette Fluke produkt er garanteret mod materiale- og produktionsfejl i tre år fra købsdatoen at regne. Forlængerstangen er garanteret mod materiale- og fabrikationsfejl i ét år fra købsdato at regne. Garantien omfatter ikke sikringer, engangsbatterier og skader, der er opstået ved uheld, forsømmelighed, misbrug, modificering, kontaminering eller anomal betjening og håndtering. Forhandlere har ingen bemyndigelse til at udstede anden garanti på Flukes vegne. Krav iht. garantien gøres gældende ved at henvende sig til nærmeste autoriserede Fluke-servicecenter og få indsendelsesgodkendelse, og derpå indsende det defekte instrument til det servicecenter med beskrivelse af problemet.

DENNE GARANTI ER KØBERS ENESTE RETSMIDDEL. DER GIVES INGEN ANDEN, HVERKEN UDTRYKKELG ELLER UNDERFORSTÅET, GARANTI, SÅSOM FOR ANVENDELIGHED TIL GIVNE FORMÅL. FLUKE FRASKRIVER SIG AL ERSTATNINGSPLIGT FOR SÆRLIG, INDIREKTE OG FØLGESKADE OG TAB, UANSET ÅRSAG OG RETSGRUNDLAG. Da udelukkelse og begrænsning af underforstået garanti og af ansvar for tilfældig og følgeskade er ulovlig i visse stater og lande, gælder ovenstående fraskrivelse af erstatningspligt muligvis ikke dig.

Fluke Corporation
P.O. Box 9090
Everett, WA 98206-9090
U.S.A.

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands