

705/707 Loop Calibrator

安全に関する情報

「警告」は、使用者に危険を及ぼすおそれのある条件および行為を示しています。「注意」は、本器および被試

験装置に損傷を与えるおそれのある条件および行為を示しています。

この説明書および本器で使用されている安全および電気記号は、表 1 のとおりです。

表 1. 国際電気記号

記号	説明	記号	説明
ⓘ	電源のオンおよびオフ	⊞	二重絶縁
⏚	アース	CS US	関連するカナダおよび米国の規格に準拠しています。承認番号: # LR110460-2
⚠	危険性があります。重要な情報。本使用説明書の説明をご覧ください。	CE	欧州共同体規格準拠
+	電池	≡	直流
⚡	危険な電圧	⚡	注意: 静電気の放電は、部品に損傷を与える場合があります。


June 2004 (Japanese)

© 2004 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in U.S.A.

All product names are trademarks of their respective companies.

⚠️ ⚠️ 警告

- 感電、怪我または本器への損傷を防ぐため、次の事項を厳守してください。
- 本器をご使用の際は、この説明書の記載事項に従って取り扱ってください。これを怠ると、本器に装着されている保護機能が損なわれる場合があります。
 - 可燃性のガス、蒸気、または粉塵があるとこころぎい。絶対に本器を使用しないでください。
 - 使用前に本器を点検してください。損傷しているような場合は、使用しないでください。
 - テスト・リードの絶縁材に損傷がないか、金属部が露出してないか点検します。テスト・リードの導通状態を確認します。テスト・リードに損傷箇所があれば、良好なものと交換してから本器を使用してください。
 - 2つの端子間、または端子と接地間に 30 V 以上の電圧を加えないでください。
 - 測定アプリケーションまたはソース・アプリケーションに適合する端子、モード、レンジを使用するようにしてください。
 - テスト中の機器への損傷を防ぐため、テストリードを接続する前に本器を正しいモードに設定してください。
 - テスト・リードは、COM テストリードを接続してから通電リードを接続してください。テスト・リードの接続を切り離すときは、最初に通電リードから切り離してください。
 - 本器のカバーを開けた状態で使用しないでください。
 - 本器を起動する前に、バッテリー・ドアが閉まり、ラッチが掛かっていることを確認してください。

-  (電池電圧低下) 記号が表示されたら、感電や怪我につながる誤った読みを避けるため、直ちに電池を交換してください。9 V の電池を 1 本のみ、正しく収納して使用してください。
- 本器のケースまたは電池収納部ドアを開ける前に、本器からテスト・リードを取り外してください。
- ケース内に、水が入らないようにしてください。
- テストリードを外してケースを開ける前に、入力信号を切るようにしてください。
- 本器を修理する場合は、指定の交換部品を使用してください。
- この使用説明書に記載されている以外の製品保守は行わないでください。
- この説明書に記載されていない保守方法に関しては、Fluke サービス・センターまでお問い合わせください。

⚠️ 注意

本器への損傷を防ぐため、正しい端子、機能、測定レンジ、出力アプリケーションを使用してください。

一般仕様

端子間または接地と端子間の最大電圧:

30 V

保管温度域:

- 40 °C~60 °C

動作温度域:

- 10 °C~55 °C

相対湿度:

30 °C まで 95 %

40 °C まで 75 %

50 °C まで 45 %

55 °C まで 35 %

安全性適合:

705: CAN/CSA C22.2 No. 1010.1:1992 に適合。

ANSI/ISA S82.01-1994 に適合。

707: IEC 61010-1-95 CAT I, 30 V、CSA C22.2 No.

1010-992 NRTL、ANSI/ISA S82.02.01-1994 に適合。

CE:

707: EN61010-1 および EN61326 に適合

電源:

9 V の電池 1 本 (ANSI/NEDA 1604A または IEC

6LR61)

Fluke への連絡先

フルーク社へのお問い合わせは、次の番号をお願いします。

米国:1-888-44-FLUKE (1-888-443-5853)

カナダ:1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853)

ヨーロッパ:+31 402-675-200

日本: 03-3434-0181

シンガポール:+65-738-5655

その他の諸外国: 1-425-446-5500

米国からのサービスには、次の連絡先をご利用ください。

1-888-99-FLUKE (1-888-993-5853)

株式会社フルークのアドレスは、www.fluke.com です。

製品の登録には、register.fluke.com をご利用ください。

保証および責任

本 Fluke 社製品は、材質上および製造上の欠陥のないことを購入日から起算して 3 年間保証されています。ヒューズ、使い捨て電池、または、使用上の間違いがあったり、変更されたり、無視されたり、汚染されたり、事故若しくは異常な動作や取り扱いによって損傷したと Fluke が認めた製品は保証の対象になりません。Fluke 認定再販者は、より大きな保証または異なった保証を Fluke に代りに行う権限は持っていません。保証サービスを受けるには、最寄りの Fluke 認定サービスセンターへご連絡いただき、返送方法に関する情報を入手してから、問題に関する説明を添えて製品を返送してください。この保証は、お客様に対する唯一の保証です。特定の目的に対する適合性といった、その他いかなる保証を意味するものでも、また暗示するものでもありません。フルーク社は、なんらかの理由、または理論に起因して生ずる、いかなる特別な損傷または損失、間接的な損傷または損失、偶発的な損傷または損失、または必然的な損傷または損失に対し、責任を負うものではありません。ある国または州では、黙示の保証の期間に関する制限、または、偶然的若しくは必然的損害の除外または制限を認めていません。したがって、本保証の上記の制限および除外規定はある購入者には適用されない場合があります。

Fluke Corporation
P.O. Box 9090
Everett, WA 98206-9090
U.S.A.

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands

11/99