

721

Pressure Calibrator

Säkerhetsblad

Gå till www.fluke.com och registrera din produkt, hämta handböcker och få mer information.

Rubriken **Varning** anger förhållanden och åtgärder som är farliga för användaren.











Varning

För att undvika risk för elektrisk stöt, brand och personskador:

- Montera och använd endast högtryckssystem om du känner till de korrekta säkerhetsprocedurerna. Högtrycksvätskor och gaser medför risker och energin kan frigöras utan föregående varning.
- Läs all säkerhetsinformation innan du använder produkten.
- Läs alla instruktioner noga.
- Använd inte Produkten i närheten av explosiv gas, ånga eller i fuktiga eller våta miljöer.
- Använd rätt kontakt, funktion och område för mätningarna.
- Lagg inte på högre spänning än märkspänningen, mellan terminalerna eller mellan resp. terminal och jord.
- Rör inte spänningar > 30 V AC rms, 42 V AC topp, eller 60 V DC.
- Ta bort alla sonder, testkablar och tillbehör innan batteriluckan öppnas.
- Överskrid inte Measurement Category-klassningen (CAT) för den lägst klassade individuella komponenten hos en produkt, sond eller tillbehör.
- Använd inte och kassera Produkten om den är skadad.
- Ta bort ingångssignalerna innan Produkten rengöres.
- Använd endast specificerade utbytesdelar.
- Låt en godkänd tekniker reparera produkten.
- Använd endast Produkten enligt instruktionerna, annars kan produktskyddet förstöras.

- Tryckgivare kan skadas och/eller personsador kan uppstå på grund av felaktig trycktillämpning. Se användarhandboken för information om övertryck och sprängtrycksklassning. Undertrycket får inte användas på någon tryckmätargivare. Produktdisplayen visar "OL" när ett felaktigt tryck används. Om "OL" visas på någon tryckdisplay ska trycket minskas eller ventileras omedelbart för att förhindra skador på produkten eller personsador. "OL" visas när trycket överstiger 110 % av nominellt givarområde eller när ett undertryck på mer än 2 PSI används på mätarens mätgivare.
- Tryck på knappen ZERO för att nollställa tryckgivaren när den ventileras till atmosfärstryck.
- Ta ur batterierna om produkten inte ska användas under en längre tid, eller om den ska förvaras i temperaturer som överstiger 50 °C. Om batterierna inte tas ur kan produkten skadas av batteriläckage.
- Byt ut batterierna när lågt batteriindikatorn visas för att undvika felaktiga mätningar.
- Säkerställ att batteripolariteten är korrekt för att undvika batteriläckage.
- Om batteriet läcker ska du reparera produkten före användning.
- Batteriluckan måste vara stängd och låst innan du använder produkten.
- Använd endast specificerade utbytesdelar.

Symboler

Symbol	Beskrivning
	Fara. Viktig information. Se handboken.
	Farlig spänning. Risk för elektrisk stöt.
	I enlighet med direktiven från Europeiska Unionen
	Uppfyller relevanta nordamerikanska säkerhetsstandarder.
	Kontrollerad och licensierad av TÜV Product Services
	Uppfyller relevanta sydkoreanska EMC-standarder.
	Batteri
	Uppfyller relevanta australiensiska EMC-krav
	DUBBELISOLERING
	Denna produkt uppfyller märkningskraven enligt WEEE Directive (2002/96/EC). Märkningsetiketten anger att du inte får kassera denna elektriska/elektroniska produkt tillsammans med vanliga hushållssopor. Produktkategori: Med hänvisning till utrustningstyperna i WEEE Directive Annex I, är denna produkt klassad som produkt av typen kategori 9 "Monitoring and Control Instrumentation" (Instrument för övervakning och styrning). Kassera inte denna produkt tillsammans med osorterade, vanliga sopor. Gå till Flukes webbsida för information om återvinning.

Säkerhetsspecifikationer

Batterier 4 AA-batterier (alkaliska)

Användningstemperatur -10 °C till +50 °C °

Förvaring

Med batterier Enligt batteritillverkarens specifikation, som inte får överskrida lagringsspecifikationen utan batterier.

Utän batterier -20 °C till +60 °C

Höjd 2 000 m

BEGRÄNSAD GARANTI OCH ANSVARSBEGRÄNSNING

Denna Flukeprodukt garanteras vara fri från felaktigheter i material och utförande i 3 år från inköpsdatum. Denna garanti innefattar inte säkringar och engångsbatterier, och inte heller skador som uppkommer som en följd av olyckshändelser, försummelse, felaktig användning eller onormala förhållanden eller onormal hantering. Återförsäljare har inte rätt att lämna några ytterligare garantier å Flukes vägnar. Du erhåller service under garantiperioden genom att skicka in den defekta produkten till närmaste auktoriserade servicecenter för Fluke, tillsammans med en beskrivning av problemet.

DENNA GARANTI UTGÖR DIN ENDA GOTTGÖRELSE. INGA ANDRA GARANTIER, EXEMPELVIS MED AVSEENDE PÅ LÄMPLIGHET FÖR EN VISS ANVÄNDNING, ÄR UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA. FLUKE KAN INTE GÖRAS ANSVARIGT FÖR NÅGRA SPECIELLA SKADOR, INDIREKTA SKADOR, OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR OAVSETT ANLEDNING ELLER TEORETISK ORSAK. Eftersom det på vissa platser inte är tillåtet att exkludera eller begränsa en underförstådd garanti, eller oförutsedda skador eller följdskador, är det möjligt att denna ansvarsbegränsning inte gäller dig.

Fluke Corporation
P.O. Box 9090
Everett, WA
USA

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands