

# a3003 FC

## Wireless DC Clamp

### *Sikkerhedsdatablad*

Gå til [www.fluke.com](http://www.fluke.com) for at registrere dit produkt og finde flere oplysninger.

En **Advarsel** angiver forhold og fremgangsmåder, som er farlige for brugeren.

#### **Advarsel**

Sådan forhindres risikoen for elektrisk stød, brand eller personskade:








- Læs alle instruktioner nøje.
- Anvend kun produktet som angivet, ellers kan produktbeskyttelsen blive beskadiget.
- Begræns driften til den specificerede målekategori, spænding eller amperetal.
- Kom ikke i berøring med spændingerne > 30 V ac rms, 42 V ac spids eller 60 V dc.
- Brug ikke produktet i nærheden af eksplosiv gas, dampe eller i fugtige eller våde omgivelser.
- Undgå at anvende og deaktivere produktet, hvis det er beskadiget.
- Anvend aldrig produktet, hvis det ikke fungerer korrekt.
- Batteridækslet skal være lukket og låst, før produktet anvendes.
- Udskift batterierne, når indikatoren for lavt batteri vises, for at forhindre forkert måling.
- Få en godkendt tekniker til at reparere produktet.
- Anvend kun de specificerede reservedele.
- Overhold de lokale og nationale sikkerhedskoder. Anvend personligt sikkerhedsudstyr (godkendte gummihandsker, ansigtsbeskyttelse og flammeresistent beklædning) for at forhindre tilskadekomst pga. stød og lysbuer, hvor farlige strømførende ledere blotlægges.
- Arbejd ikke alene.
- Før hver anvendelse skal produktet kontrolleres. Se det efter for revner og manglende plastdele på huset og på udgangsledningsisoleringen. Se ligeledes efter for løse og svækkede dele. Undersøg nøje isoleringen omkring kæberne.
- Fjern strømmen fra kredsløbet, eller bær personligt sikkerhedsudstyr iht. de lokale krav, før du tilføjer eller fjerner tangen.
- Anvend ikke produktet med dækslerne fjernet eller åbent hus. Der er risiko for farlig spændingsudladning
- Fjern indgangssignalerne, før du rengører produktet.

- Anvend kun den rigtige målekategori (CAT) til måling.
- Mål ikke strøm, hvis slidindikatoren på kablet er synlig.
- Hold tangen bag ved den taktile barriere.

For sikker drift og vedligeholdelse af produktet:

- Fjern batterierne for at forhindre batterilækage og beskadigelse af produktet, hvis det ikke anvendes i en længerevarende periode.
- Hvis batteriet lækker, skal produktet repareres før brug.
- Sørg for, at batteripolariteten er korrekt, for at undgå batterilækage.
- Batterier indeholder farlige kemikalier, der kan medføre brandsår eller eksplodere. Ved kontakt med kemikalier, rens med vand, og søg lægehjælp.

### Skema 1. Signaturforklaringer

Signatur	Betydning
	Fare. Vigtige oplysninger.
	Anvendelse rundt om og fjernelse fra farlige strømledere er tilladt.
	Batteri
CAT III	Målekategori III kan anvendes til test og måling af kredsløb, der er forbundet til distributionsdelen af bygningens lavspændings MAINS-installationer.
CAT IV	Målekategori IV kan anvendes til test og måling af kredsløb, der er forbundet til distributionsdelen af bygningens lavspændings MAINS-installationer.
	Overholder EU-direktiver.
	Overholder relevante nordamerikanske sikkerhedsstandarder.
	Overholder relevante australske standarder.
	Dette produkt er i overensstemmelse med kravene om afmærkning i WEEE-direktivet (2002/96/EC). Det påhæftede mærkat angiver, at du ikke må bortskaffe dette elektriske/elektroniske produkt via husholdningsaffald. Produktkategori: Med reference til kravene i WEEE direktivets bilag I klassificeres dette produkt som et produkt til "overvågning og kontrolinstrumentering" i kategori 9. Dette produkt må ikke bortskaffes usorteret i almindeligt affald. Se Flukes websted for at få flere oplysninger om genbrug.

## Sikkerhedsdata

Driftstemperatur..... -10 °C til +50 °C

Højde over havet ved betjening..... ≤2000 m

## **BEGRÆNSET GARANTI OG BEGRÆNSNING PÅ ANSVAR**

Fluke garanterer instrumentet mod materiale- og fabrikationsfejl i ét år fra købsdato at regne. Garantien omfatter ikke sikringer, engangsbatterier og skader, der er opstået ved uheld, forsømmelighed, misbrug, modificering, kontaminering eller anomal betjening og håndtering. Forhandlere har ingen bemyndigelse til at udstede anden garanti på Flukes vegne. Krav iht. garantien gøres gældende ved at henvende sig til nærmeste autoriserede Fluke servicecenter og få indsendelsesgodkendelse og derpå indsende det defekte instrument til det pågældende servicecenter med beskrivelse af problemet.

DENNE GARANTI ER KØBERS ENESTE RETSMIDDEL. DER GIVES INGEN ANDEN, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, GARANTI, SÅSOM FOR ANVENDELIGHED TIL GIVNE FORMÅL. FLUKE FRASKRIVER SIG AL

ERSTATNINGSPLIGT FOR SÆRLIG, INDIREKTE OG FØLGESKADE OG TAB, UANSET ÅRSAG OG RETSGRUNDLAG.

Da udelukkelse og begrænsning af underforstået garanti og af ansvar for tilfældig og følgeskade er ulovlig i visse stater og lande, gælder ovenstående fraskrivelse af erstatningspligt muligvis ikke dig.

Fluke Corporation  
P.O. Box 9090  
Everett, WA 98206-9090  
U.S.A.

Fluke Europe B.V.  
P.O. Box 1186  
5602 BD Eindhoven  
Holland