

VR1710 Voltage Quality Recorder

El CD-ROM, provisto con el Registrador de calidad de voltajes Fluke VR1710, contiene la documentación necesaria para el uso y funcionamiento adecuados del producto. Si el CD-ROM no se inicia automáticamente cuando se lo inserta en su unidad de CD, haga doble clic sobre launch.exe en el mismo. Si el CD-ROM estuviera dañado o usted no puede, por cualquier razón, acceder a la documentación del producto desde el CD-ROM, póngase en contacto con Fluke. La información de contacto se muestra en la página 4.

PN 3038796

September 2007 (Spanish)

© 2007 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in USA.

All product names are trademarks of their respective companies.

GARANTÍA LIMITADA Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Se garantiza que este producto de Fluke no tendrá defectos en los materiales ni en la mano de obra durante un año a partir de la fecha de adquisición. Esta garantía no cubre fusibles, baterías descartables o daños que sean consecuencia de accidentes, negligencia, uso indebido, alteración, contaminación o condiciones anormales de uso o manipulación. Los revendedores no están autorizados a extender ninguna otra garantía en nombre de Fluke. Para obtener servicio durante la vigencia de la garantía, póngase en contacto con el centro de servicio Fluke autorizado más cercano para obtener información sobre autorización de devoluciones, y luego envíe el producto a dicho centro de servicio con una descripción del problema.

ESTA GARANTÍA CONSTITUYE SU ÚNICO RESARCIMIENTO. NO SE EXTIENDE NINGUNA OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, TAL COMO DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO DETERMINADO. FLUKE NO SE RESPONSABILIZA POR PÉRDIDAS NI DAÑOS ESPECIALES, INDIRECTOS, IMPREVISTOS O CONTINGENTES QUE SURJAN DE CUALQUIER TIPO DE CAUSA O TEORÍA. Debido a que ciertos estados o países no permiten la exclusión o limitación de una garantía implícita o de los daños contingentes o resultantes, esta limitación de responsabilidad puede no regir para usted.

Fluke Corporation
P.O. Box 9090
Everett, WA 98206-9090
EE.UU.

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
Países Bajos

Visite el sitio Web de Fluke en www.fluke.com.
Registre su medidor en register.fluke.com.

11/99

Información sobre seguridad

⚠️⚠️ Advertencia

Para evitar descargas eléctricas o lesiones personales cuando utilice el registrador, respete estas pautas:

- Lea este manual antes de utilizar el aparato y cumpla con todas las instrucciones de seguridad.
- Utilice el registrador sólo como se describe en este Manual del usuario, ya que de lo contrario las características de seguridad provistas por el registrador podrían resultar deterioradas.
- Antes de cada uso, inspeccione el registrador para verificar que esté en buen estado. Busque rajaduras o partes faltantes en el mismo y en los cables. No lo utilice si está dañado.
- El registrador es un equipo de conexión directa y debe ser enchufado únicamente en zócalos estándar que sean adecuados. Los circuitos de distribución deben contar con fusibles.
- Si hubiera alguna razón para creer que el funcionamiento ya no podría ser seguro, el instrumento deberá ser desconectado y se deberá

asegurar que no pueda ser reconectado accidentalmente.

- **El registrador debe ser abierto sólo por personal calificado.**
- **Antes de proceder a su limpieza, elimine cualquier señal de entrada.**

⚠ Precaución

Para evitar dañar al registrador, no use hidrocarburos aromáticos ni disolventes clorados para la limpieza. Estas soluciones reaccionarán con los plásticos del instrumento.

Cómo comunicarse con Fluke

EE.UU.: 1-888-99-FLUKE
(1-888-993-5853)

Canadá: 1-800-36-FLUKE
(1-800-363-5853)

Europa: +31 402 675 200

Japón: +81-3-3434-0181

Singapur: +65-738-5655

Desde cualquier otro país:
+1-425-446-5500

Usted puede visitarnos en la World Wide Web en: www.fluke.com. Para registrar su producto, visite <http://register.fluke.com>.